

Artikelnummers:

- 800275, krimpvorb.mof coax 9&12
- 800280, krimpvorb.mof coax 6
- 800285, krimpvorb.mof coax 3

## Instructie Filoform COAXmof



Reinig 50 cm van de kabeleinden.  
Schuif de krimpkous over één van kabeleinden.  
Ontmantel de kabels volgens voorschriften.  
Monteer de coaxkoppeling.  
Ruw de kabelmantels, ter hoogte van de sealpass  
afdichtstrook, op met het schuurlinnen  
Ontvet de kabelmantels met het reinigingsdoekje.

Breng de sealpass met de bruine zijde naar binnen  
rond de coaxkoppeling.

De sealpass rond de kabels iets uitrekken.

De sealpass licht aandrukken.

Plaats de krimpkous gecentreerd over de sealpass.

Krimp met de föhn, of met zacht blauwgele vlam,  
het midden van de las af.

Krimp nu vanaf het midden één voor één naar de  
beide buitenzijden van de las.

De las kan direct worden ingraven.



Wijzigingen voorbehouden