

Installatie instructie**Spanningsvaste krimpeindmof voor kunststof- en papier geïsoleerde kabel 0,6 / 1 kV****Notice de montage****Bout perdu pour câble sec et câble isolé au papier imprégné 1 kV**

Art.nr. FF	Omschrijving
800220	Krimpeindmof 4 x 1,5 - 6mm ²
80022010	Krimpeindmof 4 x 10 - 35mm ²
80022020	Krimpeindmof 4 x 50 - 150mm ²
80022030	Krimpeindmof 4 x 150 - 300mm ²

Set inhoud

- 1 x grote krimpdop
- 4 x kleine krimpdoppen
- Installatie instructie

Algemene richtlijnen

- Reinig en ontvet alle delen die in contact komen met lijm. Volg de richtlijnen van de fabrikant bij het gebruik van een solvent.
- Brander alleen in goed geventileerde omgeving inzetten.
- Gebruik bij voorkeur propaangas of butaangas.
- Regel de brander zo dat een blauwe zachte vlam met gele punt wordt verkregen. Een blauwe puntvlam dient vermeden te worden.
- Houd de vlam in de richting van de te krimpen slang / vormdelen teneinde ze voor te verwarmen.
- De vlam moet voortdurend in beweging blijven zodat het materiaal niet verbrandt.
- Krimp de slang / vormdelen te beginnen bij de opgegeven plaats in de tekeningen. Zorg ervoor dat deze gelijkmataig gekrompen worden.
- Zorg voor voldoende overlap tussen de grote krimpdop en de kabel (zie methodenota Sibelga).
- De slang / vormdelen moeten na installatie glad en zonder plooien zijn.

Sorteer en verwijder uw afval volgens de geldende voorschriften.

Composition du kit

- 1 x grand capuchon thermorétractable
- 4 x petits capuchons thermorétractable
- Notice de montage

Recommandations générales

- Nettoyer et dégraisser toutes les parties qui rentre en contact avec un adhésif. Suivre les directives transmises par le fabricant du solvant.
- Brûler uniquement dans les endroits bien ventilés.
- Utiliser de préférence une bouteille de gaz propane ou butane.
- Régler le chalumeau de façon à obtenir une flamme bleue, douce, avec une extrémité jaune. Une flamme bleue et pointue est à éviter.
- Diriger la flamme dans la direction de la gaine thermorétractable pour préchauffer.
- Déplacer continuellement la flamme pour éviter la détériorisation de la gaine.
- Commencer le rétrécissement à l'endroit indiqué dans les dessins. Faites qu'il rétrécit uniformément.
- Assurez un recouvrement suffisant entre le câble et le grand capuchon rétractable (voir note méthode Sibelga).
- Après le placement, la gaine doit être lisse et sans plis.

Veuillez tenir compte des règlements en vigueur en ce qui concerne le traitement des déchets.

