




(D) Ergänzende Montageanweisung für Einzel-Mauerdurchführung Typ MD1-FttH – Schrägeinführung
(GB) Supplementary installation instructions for single wall ducting type MD 1-FttH – angled penetration
(NL) Aanvullende montage instructie voor enkelvoudige muurdoorvoerdichting type MD 1-FttH – schuine invoering





- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Leerrohr durch die Bohrung ins Gebäudeinnere führen, Ankerstange über das Rohr in die Bohrung schieben ▪ Guide the duct through the hole into the building, push the anchor rod over the pipe into the hole ▪ Voer de duct door het boorkanaal het gebouw binnen, schuif de ankerstang over de duct het boorgat in | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur Montage der Abdeckkappe ca. 50 mm der Ankerstange waagerecht abwinkeln, weitere Montage wie bei Standardbauweise beschrieben ▪ To mount the cover cap, bend approx. 50 mm of the anchor rod horizontally, further assembly as described for standard design ▪ Om de afdekkap te monteren, buigt u ongeveer 50 mm van de ankerstang horizontaal, verdere montage zoals beschreven voor standaardmontage |
|--|--|

(D) Ergänzende Montageanweisung für Einzel-Mauerdurchführung Typ MD1-FttH – Doppelwand mit Luftspalt
(GB) Supplementary installation instructions for single wall ducting type MD 1-FttH – Double element wall with air gap
(NL) Aanvullende montage instructie voor enkelvoudige muurdoorvoerdichting type MD 1-FttH – spouwmuur



- Montage erfolgt wie bei Standardbauweise
- Bohrkanal im äußeren Teil der Wand wird vollständig ausgeschäumt
- Überschüssiges Gießharz expandiert in den Hohlraum und härtet dort vollständig aus
- Installation takes place as in standard construction
- Drilling channel in the outer part of the wall is completely filled with foam
- Excess casting resin expands into the cavity and hardens completely there
- Installatie conform de standaard installatie instructie
- Boorkanaal in het buitenste deel van de muur is volledig gevuld met schuim
- Overtollige giethars expandeert in de holte en hardt daar volledig uit

(D) Ergänzende Montageanweisung für Einzel-Mauerdurchführung Typ MD1-FttH – Gebäude mit Wärmedämmung
(GB) Supplementary installation instructions for single wall ducting type MD 1-FttH – Buildings with thermal insulation
(NL) Aanvullende montage instructie voor muurdoorvoerdichting type MD 1-FttH – Gebouw met warmteisolatieplaten



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wärmedämmung mit geeignetem Fräskopf mit Durchmesser 120 mm entfernen, Montage der MD1 erfolgt wie bei Standardbauweise direkt auf der Gebäudeabdichtung ▪ Remove thermal insulation with a suitable coring method with a diameter of 120 mm, installation of the MD1 takes place directly on the building seal, as with standard construction ▪ Verwijder de thermische isolatie met een geschikte freeskop met een diameter van 120 mm, Installatie van de MD1 vindt direct op de gebouwafdichting plaats, zoals bij de standaard constructie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Weggefräste Wärmedämmung mit geeignetem PUR-Schaum ersetzen ▪ Replace thermal insulation which has been removed by coring with suitable PUR foam ▪ Vervang de weggefreesde thermische isolatie door geschikt PUR-schuim |
|---|---|

Filoform B.V.
De Kraaldert 2
4191 PH Geldermalsen
Nederland
T: +31 (0)345 58 82 20
F: +31 (0)345 58 82 21
E: info@filoform.com

Filoform UK
Unit K, Lambs Farm Business Park,
Basingstoke Road,
Swallowfield, Reading,
Berkshire, RG7 1PQ
T: +44 (0)118 9886873
F: +44 (0)118 9886576
E: info@filoform.co.uk

GT Elektrotechnische Produkte GmbH
Kupferschmidstraße 86
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland
T: +49 (0)7741/92 25-0
F: +49 (0)7741/92 25-29
E: verkauf@filoform.com

MA100400Int © GT
Datum: 2018-10-05
ersetzt:
gezeichnet: HS
geprüft: IvD

Made in the EU